



Forum: JATO DE TINTA

Topic: EPSON L 200 COM LED DE TINTA ACESSO

Subject: Re: EPSON L 200 COM LED DE TINTA ACESSO

Enviado por: 7moskas

Enviado em: 11/07/2014 10:34:44

A Epson L200 não imprime, porém digitaliza normalmente, mas o LED de tinta fica sempre aceso, o que aconteceu foi o seguinte: A cliente ao abastecer com tinta deixou derramar, mas já foi feita a manutenção, instalei no meu PC que é Windows 8, mas não aparece aquela caixinha que mostra o nível de tinta, tentei várias vezes baixar o reset aqui no site e não consegui mesmo tendo desabilitado do antivírus, vocês me mandaram um outro link mas ao baixá-lo dá ERO DE REDE e não baixa, tentei baixar o programa na net Wic Reset, consegui, mas ele ao localizar a impressora apenas aparece a mensagem L 200(not supported), alguma sugestão do que pode estar acontecendo com essa impressora? Será se apenas o Reset pode resolver? Ou o equipamento pode mesmo estar com defeito?