



**Forum: LASER**

**Topic: SAMSUNG SCX 4521 erro de aquecimento aberto**

**Subject: Re: erro de aquecimento aberto**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 17/07/2014 19:02:26

A mensagem erro de aquecimento aberto é uma mensagem indicando que o fusor não está aquecendo. Se o fusor não aquece , o equipamento não faz nenhuma impressão.

Retire o fusor e faça a verificação conforme o video que lhe foi indicado pelo Gabrielbac.

Se o fusor estiver ok e mesmo assim não funcionar, então é preciso ver se está chegando energia nele através da placa fonte.

Lembrando que por ser problema elétrico é importante fazer também a verificação da tomada elétrica.

[http://www.printerservice.com.br/modules/newbb/viewtopic.php?topic\\_id=12774&forum=2&post\\_id=52399#forumpost52399](http://www.printerservice.com.br/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=12774&forum=2&post_id=52399#forumpost52399)