



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Epson L200

Subject: Re: Epson L200

Enviado por: AlbertoLR

Enviado em: 25/07/2014 10:13:08

Para desentupir, eu costumo usar solução de limpeza pra cabeça.

O procedimento é:

1º mover o carro de impressão para o lado esquerdo, colocar a solução na borracha que veda o cartucho quando a impressora está desligada, cubra toda a borracha. Logo após deslize o carro para aposição de descanso deixando a cabeça em contato com a solução. Deixe pelo menos 24 horas.

No outro dia pegue uma seringa e sugue pela mangueira trazeira a solução juntamente com a tinta que deverá vir junto, pelo menos uns 10 ml. Faça de 3 a 5 limpezas via software. entre uma limpeza e outra faça o teste de impressão pra ver como ficou.

2º Referente a informação de limpeza de esponja, vc precisa do reset pra eliminar essa informação.

Espero ter ajudado e poste se foi solucionado.

Grande abraço.

Citando:

pedropar escreveu:

tem como desentupir essa impressora ,na miha não imprimi o preto e depois diz que tem que trocar esponja .voce sabe o que fazer?