



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: samsung scx4200 abrindo o termostato

Subject: Re: samsung scx4200 abrindo o termostato

Enviado por: Visitante

Enviado em: 28/07/2014 07:21:26

O termostato abre quando tem excesso de calor, para evitar superaquecimento.

Verifique se o thermistor está afastado do rolo calefator ou se tem sujeira nele e com isto ele afasta do rolo.

Assista o video tutorial sobre fusor postado gratuitamente pelo portal e faça o teste do thermistor se está funcionando perfeitamente. É ele quem manda a placa acender e apagar a lampada calefatora.

Outra coisa que costuma dar problema é o Triac da placa fonte, mas como você afirma que já trocou, então não deve ser ele.

Video do fusor:

<http://www.printerservice.com.br/modules/articles/article.php?id=18>