



Forum: LASER

Topic: HP LJ 600 M602N queimando fusível

Subject: Re: HP LJ 600 M602N queimando fusível

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 28/07/2014 09:38:01

O fusível vc tem que substituir de acordo com a amperagem. Fique ligado nisso. Normalmente esses fusíveis são térmicos de 5A.

Tirando isso que provavelmente não é o seu problema, verifique os diodos próximos ao fusível.