



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: hp 1536dnf paro de funcionar geral

Subject: Re: hp 1536dnf paro de funcionar geral

Enviado por: ASC

Enviado em: 31/07/2014 13:26:29

Ola amigo! Primeiramente verificar a placa fonte, veja se o fusivel queimou, veja tambem se o capacitor esta estourado, esses são alguns indícios que a placa esta queimada, a melhor forma é retirar a placa fonte e medir alguns componentes, esses são os primeiros passos. Boa sorte