



Forum: LASER

Topic: sharp al 2040cs

Subject: sharp al 2040cs

Enviado por: pcs55

Enviado em: 05/08/2014 15:52:40

ola amigos boa tarde

desmontei uma impressora sharp al2040 para faser limpeza

montei tudo mais agora ela nao puxa papel da bandeija inferior ja troquei solenoide tambem testei

com outro conjunto de atuador mais as vezes quando ela puxa a folha para antes de passar pelo

sensor. obs] da bandeija de cima ela puxa e imprime normal.

se puder me dar uma luz fico agradecido.