



Forum: LASER

**Topic: IMPRESSORA HP LASERJET 1020 - PUXA TRÊS PAPEIS NO TERCEIRO
ENGATA O PAPEL**

**Subject: IMPRESSORA HP LASERJET 1020 - PUXA TRÊS PAPEIS NO TERCEIRO ENGATA O
PAPEL**

Enviado por: Rodrigorfo

Enviado em: 27/08/2014 16:48:46

, Quando ligo a impressora ela puxa um papel de vez no terceiro ela engata porque ?