



Forum: LASER

Topic: brother hl 5350

Subject: Re: brother hl 5350

Enviado por: jefersonlisik

Enviado em: 04/09/2014 09:39:33

cara, no manual quando pisca todos os leds significa que deu um erro no fusor.
tem que desmontar e verificar, provavelmento o fusivel termico desparou.
depois de 15 minutos ela faz um reset automatico, conserte e deixe ligada por 15 min.