



Forum: LASER

Topic: BROTHER HL-5240 - Fusão arma rapidamente depois acende led vermelho - SOLUCIONADO

Subject: Re: BROTHER HL-5240 - Fusão arma rapidamente depois acende led vermelho

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 10/09/2014 15:04:44

Amigos, troquei a placa fonte e deu exatamente o mesmo erro: Liga, fica piscando Status em verde, depois arma rapidamente motor / fusão, por uns 2 segundos, depois pára e o Status fica vermelho.

Já fiz o reset e nada.

Alguma dica??