Forum: LASER

Topic: BROTHER HL-5240 - Fusão arma rapidamente depois acende led vermelho - SOLUCIONADO

Subject: Re: BROTHER HL-5240 - Fusão arma rapidamente depois acende led vermelho

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 10/09/2014 15:14:42

Só uma obs, a lâmpada do fusor acende parecendo que inicia um processo de aquecimento. O rolo de fusão dá uma girada e para.