



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP LASER 1120 COMEÇA PUXAR O PAPEL

Subject: HP LASER 1120 COMEÇA PUXAR O PAPEL

Enviado por: DEVANIRIPBN

Enviado em: 23/09/2014 15:46:37

OLÁ AMIGOS,

ESTA MAQUINA FIZ REPARO NA PLACA FONTE AGORA LIGA NORMAL PAINEL NORMAL,
MANDA IMPRIMIR OU COPIAR ELA FAZ O MOVIMENTO NORMAL E PUXA O PAPEL UNS 5 CM
E PARA, NO PAINEL DIZ COPIANDO, APARENTEMENTE ESTA TUDO NORMAL