



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Canon Pnixma

Subject: Canon Pnixma

Enviado por: jpfagiani

Enviado em: 02/10/2014 09:06:43

Bom dia. Estou com uma canon que quando eu a ligo ela não faz nada, apenas fica com os led's do Cartucho preto e colorido piscando e do Papel A4 também e ainda fica aparecendo no visor a letra "P" e o número "2".

Alguém poderia me ajudar??