



Forum: LASER

Topic: HP Laserjet 1536 - Erro 50.2 Fusor

Subject: HP Laserjet 1536 - Erro 50.2 Fusor

Enviado por: renansd

Enviado em: 14/10/2014 20:35:01

Galera, boa noite!

Como descrito no título do tópico, estou com uma HP 1536 apresentando erro 50.2 no fusor. Esse erro aparece quando ela vai começar a esquentar ao mandar uma impressão.

Ao ligar a impressora e ao mandar imprimir, ela faz um estalo que aparentemente vem da placa fonte.

Essa impressora veio para mim apresentando um dano grave no rolo pressor devido a mal uso do usuário. Ele tentou imprimir folha de transparência normal e ela derreteu dentro da fusora.

Bem já demonstrei a fusora e não percebi danos perceptíveis.

Se alguém puder dar uma ajuda, agradeço!

Abraço a todos!