



Forum: LASER

Topic: HP 1020 inicia sem parar

Subject: HP 1020 inicia sem parar

Enviado por: EBARAKY

Enviado em: 15/10/2014 19:06:05

Estou com uma impressora HP LaserJet 1020, que quando ligada não para de carregar com os movimentos iniciais, a não ser que eu abra e feche a tampa do cartucho, fazendo esse movimento ela inicia normalmente, mas quando eu mando imprimir, ela volta a carregar e o pad roler não gira para puxar o papel, até que ela dá erro. O que pode causar esse erro, Placa lógica, Rele (solenóide), placa fonte?