Forum: LASER

Topic: HP LJ 1536DNF

Subject: Re: HP LJ 1536DNF

Enviado por: Visitante

Enviado em: 24/10/2014 13:40:11

Tens que verificar o motor, pode ser que tenha estragado, abra e veja as engrenagens para verificar se n está quebrada