



Forum: LASER

Topic: HP LJ 1020 - Não é reconhecida pelo micro

Subject: Re: HP LJ 1020 - Não é reconhecida pelo micro

Enviado por: Visitante

Enviado em: 27/10/2014 09:11:41

Verifique as soldas, dos contatos do plug USB na placa, mas amigo, creio que seja mais fácil vc trocar ela... muitas vezes pode dar um trabalhão mexer nela para descobrir o que está causando o problema....