



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Brother MFC J6710DW - ERRO DE PAPEL PRESO**

**Subject: Re: Brother MFC J6710DW - ERRO DE PAPEL PRESO**

Enviado por: tinho\_27

Enviado em: 19/11/2014 13:22:49

Amigos, este passo a passo, pode ajudar vocês ! a fita do encoder pode ter saído do lugar, verifiquem ela, e olhem o passo a passo neste link

[http://support.brother.com/g/b/faqendbranchprintable.aspx?c=br&lang=pt&prod=dcp165c\\_all&faqid=faq00000495\\_033&printable=true](http://support.brother.com/g/b/faqendbranchprintable.aspx?c=br&lang=pt&prod=dcp165c_all&faqid=faq00000495_033&printable=true)

o modelo do passo a passo não é igual a sua impressora, mas é parecido, tentem.... postem aqui o resultado, FITA DO ENCODER