



Forum: LASER

Topic: erro 6f brother DCP8080 DN

Subject: Re: erro 6f brother DCP8080 DN

Enviado por: Visitante

Enviado em: 01/12/2014 20:34:29

Olá! Muito provável que o problema esteja nos conectores daquela plaquinha, onde é conectado os conectores dos termistores.

Retire a plaquinha e verifique se não está trincada a solda do pininho. Costuma acontecer isto quando o fusor é retirado.

Se estiver trincada ou solda fria, tem que refazer a solda ou trocar a plaquinha.

<http://www.6l.com.br/produto/cabosflats-e-sensores-sensores/lj9942001/>