



Forum: LASER

Topic: erro 6f brother DCP8080 DN

Subject: Re: erro 6f brother DCP8080 DN

Enviado por: Visitante

Enviado em: 02/12/2014 21:08:11

Uma pergunta:

Você fez o teste de continuidade ou utilizou uma lupa para constatar se a solda estava trincada?

Se sim, então dê um reset geral.

Entre em maintenance e digite 01 e de ok.

Para entrar em Maintenance, digite numa sequencia a teclas

menu asterisco dois oito seis quatro.