



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: HP Photosmart D110a - painel acende e apaga**

**Subject: Re: HP Photosmart D110a - painel acende e apaga**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 04/12/2014 08:07:48

Bom dia. Verifique o cabo flat que sai do painel e vai até a placa lógica, provavelmente deva estar mal encaixada ou se for o caso, deverá trocar. Faça um teste se a troca do cabo não resolver teste com outro lcd. Creio que testando ou verificando o cabo flat já resolva.

