



Forum: LASER

Topic: Brother dcp 8152 dn

Subject: Re: Brother dcp 8152 dn

Enviado por: rickbferreira

Enviado em: 17/12/2014 21:45:05

Verifica e testa a placa onde vai conectado o fusor (plug vermelho e branco), essa placa costuma dar mal contato.Citando:

Rossetti escreveu:

troquei a unidade fusora e a impressora só da os erros, impossível imprimir de ou erro fusor. reset e nada continua do mesmo jeito