



Forum: LASER

Topic: Multifuncional Brother DCP 7065Dn reiniciando.

Subject: Re: Multifuncional Brother DCP 7065Dn reiniciando.

Enviado por: Ricardo400

Enviado em: 23/12/2014 13:00:12

Como vai. O problema é bem simples. A fonte está com o capacitor vazando. Quando o problema encontra-se no início, toda vez que você tenta copiar a impressora desliga e liga, na impressão fica normal. Quanto mais vazar o liquido do capacitor pior os sintomas passando a desligar também com a impressão. Troque o capacitor da fonte antes que ela queime. Sorte.