



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Photosmart D110 A

Subject: Photosmart D110 A

Enviado por: BuGer

Enviado em: 20/01/2015 18:27:38

Boa Tarde! Estou com essa impressora na bancada com o seguinte problema:

Quando ligo ela faz todo procedimento de inicialização e quando ela termina de fazer o procedimento ela apaga o display e aparece a mensagem print error please turno of the print. Ai eu desligo e religo e acontece a mesma coisa.

Obs: essa impressora veio para com com problemas na conexão wifi, verifiquei que a placa de rede estava oxidada. Substitui a placa fiz o reset na impressora e ela funcionou por 2 dias. agora ela fica apresentando esse problema.