



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Photosmart D110 A

Subject: Re: Photosmart D110 A

Enviado por: BuGer

Enviado em: 21/01/2015 10:28:52

Citando:

BuGer escreveu:

Boa Tarde! Estou com essa impressora na bancada com o seguinte problema:

Quando ligo ela faz todo procedimento de inicialização e quando ela termina de fazer o procedimento ela apaga o display e aparece a mensagem print error please turn off the print. Ai eu desligo e religo e acontece a mesma coisa.

Obs: essa impressora veio para com problemas na conexão wifi, verifiquei que a placa de rede estava oxidada. Substitui a placa fiz o reset na impressora e ela funcionou por 2 dias. agora ela fica apresentando esse problema.

Galera consegui resolver esse problema cortando as pontas do cabo flat do circuito de impressão que estavam um pouco gastas. Mas agora a impressora não reconhece a rede wireless e nem gera o sinal dela mesma. A placa de rede já foi substituída (ela esta funcionando com a placa nova) mas não reconhece nenhuma rede.