



Forum: LASER

Topic: 5350 DN LED VERDE PISCANDO E NAO IMPRIME

Subject: 5350 DN LED VERDE PISCANDO E NAO IMPRIME

Enviado por: rodrigogts

Enviado em: 21/01/2015 17:07:49

minha impressora fica com o led verde piscando e engrenagem movimentado sozinha e nao imprime ?