Forum: LASER

Topic: Hp M1132 nao liga

Subject: Re: Hp M1132 nao liga

Enviado por: Visitante

Enviado em: 30/01/2015 12:01:21

Amigo, tem que ver quais as peças que foram trocadas da placa fonte, pois pode ser mais coisas, há capacitores, resistores e o filtro, peguei um caso desse e só após trocar o FILTRO que fica ao lado do fusível, que voltar a ligar... , um capacitor estava estufado tbm... e foi trocado, está rodando normal a máquina...