



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Senha Timer Modo - Brother 8860

Subject: Re: Senha Timer Modo - Brother 8860

Enviado por: ReinaldoAP

Enviado em: 04/02/2015 22:17:28

Menu, *, 2, 8, 6, 4

Digita 01

Aguarde alguns segundos, então digite 99.