



Forum: LASER

Topic: scx-3200 liga, fica com o botão verde aceso por uns 5 segundos e logo em seguida fica vermelho

Subject: Re: scx-3200 liga, fica com o botão verde aceso por uns 5 segundos e logo em seguida fica vermelho

Enviado por: xandevlk

Enviado em: 21/02/2015 10:24:34

O problema era o termistor mesmo.. Muito Obrigado pela atenção!!! Abraços e tudo de bom procê!!!!!!!!!!!!

***se vc tiver autoridade para marcar o fórum como resolvido pode marcar, eu procurei essa opção e não encontrei...."