



Forum: LASER

Topic: Laser hp M1212NF não aquece o fusor

Subject: Re: Laser hp M1212NF não aquece o fusor

Enviado por: Visitante

Enviado em: 23/02/2015 14:52:10

Amigo, você abriu a impressora? fez alguma manutenção? caso tenha feito, vc pode ter deixado de conectar algum cabo, ou inverteu algo, verifique isso.

No caso, vc comentou da fusão, verifique se está tudo correto e teste com outra fusão