



Forum: LASER

Topic: Problem com RICOH C2051

Subject: Problem com RICOH C2051

Enviado por: MarcosAGI

Enviado em: 23/02/2015 18:38:04

Tenho uma impressora Ricoh c2051 e na própria impressora ela não sai do modo AGUARDE para o modo PRONTO e ela só fica nela mesma offline, vc clica em online mas não obedece, o que pode ser e o que devo fazer?