Forum: LASER

Topic: LEXMARK E260DN

Subject: LEXMARK E260DN

Enviado por: durvpr

Enviado em: 27/02/2015 09:36:09

BOM DIA...ESTOU COM UMA LEXMARK E260DN QUANDO MANDO IMPRIMIR DA BANDEJA 2 FOLHA SOLTA ELA PUXA PAPEL MAS QUANDO CHEGA NO SEGUNDO SENSOR ELA DA ERRO ASCENDE O LED ROSA O SEGUNDO LED.