



Forum: LASER

Topic: SCX 4200 NÃO FUNCIONA

Subject: SCX 4200 NÃO FUNCIONA

Enviado por: FLAVIOSF

Enviado em: 27/02/2015 21:22:19

Olá, colegas.

Estou com uma impressora SCX 4200 laser que não esta funcionando, ao liga-la acende fracamente os quadradinhos no display e não apresenta nenhum sinal. Verifiquei a placa da fonte de alimentação e constatei que chega tensão 120 V AC no conector da unidade fusôra, mas ao conecta-la a tensão zera, a lampada da unidade fusôra não acende, verifiquei os resistores, capacitores eletrolíticos e cerâmicos mas não encontrei nada, gostaria da ajuda pois recentemente faço manutenção em impressoras laser e não tenho experiencia. Efetuei os testes na unidade fusora e esta tudo OK.

Poderia ser defeito nos reguladores? CI que faz comutação entre secundário e primário da fonte?