



Forum: LASER

Topic: Brother DCP 7065DN

Subject: Re: Brother DCP 7065DN

Enviado por: Visitante

Enviado em: 12/03/2015 06:54:18

Olá! Segue a informação que tem no manual de serviço. Vc como usuário VIP pode baixar o manual gratuitamente.

Diz que pode ser mau contato na fiação e conectores da fonte de alta, podendo ser necessário fazer a troca da placa.

Desmonte e verifique se tem toner caído que pode estar causando isto.

Arquivo anexado: 
PCB.jpg (54.62 KB)

■ **Error code 36**

Print Unable 36 Turn the power off and then back on again.

Error in the high voltage power supply PCB while the machine is in the ready state.

Step	Cause	Remedy
1	Harness connection failure of high voltage power supply PCB	Check the harness connection of the high voltage power supply PCB and reconnect it.
2	High voltage power supply PCB failure	Replace the high voltage power supply PCB ASSY.
3	Main PCB failure	Replace the main PCB ASSY.