



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP C3180 não Desliga

Subject: Re: HP C3180 não Desliga

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 15/03/2015 23:41:51

Amigo ... me perdoe, peguei o bonde andando ... mas vou te ajudar. Eu só coloquei o link pra vc se cadastrar no site pq olhei apenas a mensagem de cima do amigo que te recomendou fazer a assinatura, daí poste o link só pra te ajudar, nem cheguei a verificar se tinha esse manual.

Acessa esse link e se tiver dúvidas poste aê que a gente te ajuda a resolver:

<https://www.ifixit.com/Guide/Disassembling+HP+Photosmart+c3180+Feed+Roller+Assembly+Removal/6990>

https://www.ifixit.com/Device/HP_Photosmart_c3180