



Forum: MATRICIAL

Topic: FX890 Piscando todos leds

Subject: Re: FX890 Piscando todos leds

Enviado por: ASC

Enviado em: 06/04/2015 23:37:16

Concordo com o nosso amigo GABRIELBAC! Primeiramente faça a substituição do sensor e faça o teste novamente. Boa sorte