



Forum: LASER

Topic: Dúvida Kyocera Ecosys FS-C5300DN - SOLUCIONADO

Subject: Re: Dúvida Kyocera Ecosys FS-C5300DN

Enviado por: Passira

Enviado em: 14/04/2015 21:51:20

Faz o seguinte, vc de frente pra ela do seu lado esquerdo tem uma porta onde fica a garrafa de resíduo de toner. Faça a limpeza do gogó da garrafa ou se tiver uma nova, substitua-a que vai resolver.

