



Forum: LASER

Topic: xerox 3125 não imprime,embora esteja com o led verde aceso

Subject: xerox 3125 não imprime,embora esteja com o led verde aceso

Enviado por: Rmardf

Enviado em: 21/04/2015 23:22:48

xerox 3125 não imprime,embora esteja com o led verde aceso o tempo todo. Não quer imprimir também página de configuração ou demonstração. Uso o cabo USB pra ela funcionar. Recentemente levei-a para arrumar a placa da fonte pois tinha ligado em 220_e queimei. Logo após o conserto a impressora não imprime. Alguém já viu um caso desse? Aproveitando, como instalar ela em rede? Alguma dica ? Só usando o arquivo de instalação e selecionando a opção rede não esta funcionando. Obrigado pela atenção.