



Forum: LASER

Topic: Hp cp 1025 color depois de fazer limpeza ao ligar ela faz barulho de engrenagem roçando

Subject: Re: Hp cp 1025 color depois de fazer limpeza ao ligar ela faz barulho de engrenagem roçando

Enviado por: userpc1157

Enviado em: 27/04/2015 18:22:34

Pode ser falta de lubrificação nas peças, veja esse video.

<https://www.youtube.com/watch?v=KTQVQ-FwCtU>