



**Forum: LASER**

**Topic: Hp cp 1025 color depois de fazer limpeza ao ligar ela faz barulho de engrenagem roçando**

**Subject: Re: Hp cp 1025 color depois de fazer limpeza ao ligar ela faz barulho de engrenagem roçando**

Enviado por: edywillian

Enviado em: 27/04/2015 18:59:58

Obrigado userpc115,

Desmontei novamente a parte lateral onde fica os motores e rodei a engrenagem que movimentava a correia de transferência e depois que fechei fez mais uma vez o barulho e depois parou, acredito ter voltado no lugar correto, com certeza na hora de desmontar a correia de transferência pode ter mexido na engrenagem, mais agora está tudo certo, obrigado. 🍷