



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: EPSON STYLUS CX4700

Subject: EPSON STYLUS CX4700

Enviado por: action

Enviado em: 08/05/2015 09:06:48

BOM DIA !

ESSA IMPRESSORA ESTA ATOLANDO PAPEL SEMPRE NA PRIMEIRA FOLHA , VOCÊ APERTA ESTOP RETIRA A FOLHA E NA SEGUNDA TENTATIVA ELA IMPRIME TODA VEZ É A MESMA COISA

NÃO SEI O QUE FAZER
PODERIAM ME AJUDAR
DESDE JA AGRADEÇO