



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Brother HL-3380DW >>> Drum Error**

**Subject: Brother HL-3380DW >>> Drum Error**

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 08/05/2015 17:20:38

Boa tarde amigos. Fiz o reset do Drum conforme manual que seria abrir a porta e apertar voltar depois pra cima. Mas ao ligar continua dado erro de Drum, Alguém poderia me dar um ajuda ou passar algum outro procedimento de reset?? Grato.