



Forum: MATRICIAL

Topic: FX890 Piscando todos leds

Subject: Re: FX890 Piscando todos leds

Enviado por: vertelo

Enviado em: 19/05/2015 16:14:38

caro amigo como os colegas ai disseram pode ser o sensor, verifique tambem a peça do carro que aciona o sensor que pode ter quebrado, verifique e retorne, abraços Vertelo