



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Hp 3516 - Atolamento de Papel**

**Subject: Re: Hp 3516 - Atolamento de Papel**

Enviado por: userpc1157

Enviado em: 22/05/2015 21:05:13

Se vc souber desmontar faça o seguinte, manda impressão ao atolar desliga a impressora, abra e veja aonde acontece o atolamento, se não me engano essa impressora tem uma abinha que faz o kit de limpeza descer, se não voltar ela fica travando bem nessa travinha.