



Forum: MATRICIAL

Topic: LX 300 +

Subject: Re: LX 300 +

Enviado por: yasilver

Enviado em: 27/05/2015 23:27:21

Nao sei se tem algo haver, mas percebo que da isso quando a alavanca seletora de papel esta para papel continuo, e coloca papel avulso ou vice versa, ou seja verifique o sensor da alavanca de selecionar o papel.