



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Lexmark X264 erro Printhead

Subject: Re: Lexmark X264 erro Printhead

Enviado por: AlvaroLoc

Enviado em: 28/05/2015 22:31:49

O motor do laser não está girando na velocidade normal.

Manual:

Desligue a impressora.

Desconecte os cabos do cabeçote de impressão de J12 e J8 na placa controladora.

Ligue a impressora com a porta da frente fechada.

Na placa do controlador, verificar +5 V cc no pino 10 na J12 e +5 V cc nos pinos 1, 2 e 3 no J8.

Verifique fundamentos sobre os pinos 2, 4 e 7 no J12 e no pino 4 no J8.

- Se tensões ou motivos estiverem incorretas, em seguida, verificar a placa controladora. Consulte "Controlador

placa de verificação de serviço "na página 2-26 para obter mais informações.

- Se as tensões estiverem corretas, então substitua o cabeçote (vem com cabos).