



Forum: MATRICIAL

Topic: Impressora Bematech MP20 desalinhando margem e com erro ao receber comando

Subject: Impressora Bematech MP20 desalinhando margem e com erro ao receber comando

Enviado por: sergiopenido

Enviado em: 01/06/2015 22:05:49

Boa noite. Estou fazendo manutenção em uma Bematech MP20 que imprime o autoteste com oscilações na margem esquerda. Alguns linhas ficam mais para direita que outras. Ex:

teste

teste

teste

teste

teste...

Quando envio impressão pelo PC (porta lpt1) a impressora acende o led de papel indicando erro.

Alguém já viu algum caso parecido?

desde já agradeço.