



**Forum: JATO DE TINTA**

**Topic: Epson stylus c45**

**Subject: Epson stylus c45**

Enviado por: Crissan

Enviado em: 10/06/2015 22:42:21

Impressora Epson Stylus C45 está com as luzes indicadoras vermelha e verde piscando. Deveria o cartucho correr ao abrir a porta e apertar o botão com a luz vermelha e isto não ocorre. O que pode ser? Como devo proceder?