



Forum: LASER

Topic: Display impressora xerox 3045

Subject: Display impressora xerox 3045

Enviado por: laseca

Enviado em: 29/06/2015 18:26:55

Por favor me ajudem, minha impressora work centre 3045 atolou papel e não consegui tirar pelo acesso traseiro. Tive que desmontar para retirar os pedaços de papel. Depois de montada o display não funciona, mostrando um fundo branco. O que pode ter acontecido?