



Forum: LASER

Topic: hp laserjet p 1102w - Não gira o fusor e so fica com a luz vermelha acessa

Subject: Re: hp laserjet p 1102w

Enviado por: yasilver

Enviado em: 29/06/2015 22:18:38

com certeza montagem equivocada, a placa não deve ter encaixado direito nos aterramento referencia dos toner, ou um conector que esqueceu pra trás, esta fácil de matar o defeito desmonte tudo o que vc montou e monte novamente